

Kolomboormachine

INSTRUCTIE

- Stel in:
 - o de juiste boor en controleer of het snijvlak scherp is
 - o toerental
 - o de juiste hoogte van de boortafel
- Klem de boor stevig in de boorkop
- Stel eventueel de koeling in
- Zet de machineklem vast op de boortafel
- Span het werkstuk op de juiste wijze in de machineklem
- Stel de boordiepte / aanslag in
- Sluit de beschermkap (de boor kan/mag niet draaien als de kap open is)

- Schakel de koelunit in
- Schakel de boormachine in
- Bewerk het werkstuk op de juiste wijze in de juiste volgorde

- Schakel de boormachine uit
- Schakel de koelunit uit
- Verwijder de boorkrullen (spaanders) *met een kwast*
- Maak als je klaar bent de boormachine goed schoon



VEILIGHEID

- Verwijder altijd de boorsleutel ook als de boormachine niet in gebruik is
- Draag nooit handschoenen, een sjaal, stropdas of andere losse kledingstukken
- Verwijder nooit de spaanders met de handen, maar altijd met het juiste gereedschap

